

NS-EK206

NESONS

НА УРОВНЕ СОВЕРШЕНСТВА

NESONS

ЧАЙНИК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ БЫТОВОЙ



Телефон службы поддержки клиентов:
8 (800) 100 51 52

ЕАС

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим за приобретение нашего продукта — электрического бытового чайника марки NESONS. Перед его использованием, пожалуйста, прочитайте внимательно эту инструкцию, чтобы в полной мере воспользоваться его превосходной работой. Если Вы сталкиваетесь с проблемами в процессе использования, пожалуйста, свяжитесь с нами. Спасибо за покупку!

Описание



Технические характеристики и комплектация *

Модель	NS-EK206
Объем (л)	1,7
Мощность (Вт)	2200
Напряжение (В) / Частота тока (Гц)	220–240 / 50
Материал корпуса	нержавеющая сталь
Подсветка при работе	+
Автоматическое отключение	+
Съемный фильтр	+
Защита от выкипания	+
Защита от включения без воды	+
Контроллер	FADA
Скрытый нагревательный элемент с покрытием из нержавеющей стали	+
Возможность поворота чайника на 360 °	+
Длина шнура (м)	1,8
Вес нетто / брутто (кг)	
Чайник с фильтром (шт.)	1
Подставка (шт.)	1
Упаковка (шт.)	1
Инструкция по эксплуатации с гарантийным талоном (шт.)	1

* Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, технические характеристики, внешний вид, комплектацию товара, не ухудшающие его потребительских качеств, без предварительного уведомления потребителя.

Техника безопасности

ВАЖНО

- Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данную инструкцию.
- Перед подключением убедитесь, что напряжение, указанное на приборе, соответствует параметрам Вашей электросети.
- Розетка для подключения должна быть заземлена.
- Сначала наполните чайник и закройте плотно крышку, затем включите. Не используйте чайник с незакрытой крышкой.
- Установите прибор на устойчивой плоской поверхности.
- Чайник защищен от использования с недостаточным количеством воды.
- При перегреве нагревательного элемента происходит автоматическое отключение питания.
- Чайник автоматически отключится при закипании. Вы также можете выключить чайник вручную до закипания, используя кнопку переключателя «Вкл/Выкл».
- При срабатывании защиты от выкипания отключите чайник от электросети, а затем влейте холодную воду.
- Слейте воду после первого кипячения. После этого прибор готов к использованию.

ВНИМАНИЕ!

- Используйте чайник только для нагрева и кипячения воды.
- Не допускается использование этого прибора людьми (включая детей) с физическими или умственными ограничениями, а также отсутствием или нехваткой опыта и знаний, без разрешения или без присмотра лица, ответственного за их безопасность.
- Держите детей под присмотром, не допускайте игры с прибором.

ПРИМЕЧАНИЕ: Во избежание ожогов не открывайте крышку прибора во время кипячения.

- Не прикасайтесь к горячим поверхностям чайника, будьте внимательны и остерегайтесь горячего пара, выходящего из носика и из-под крышки, особенно разливая воду после кипячения.
- Разрешается использовать этот прибор только с поставляемой в комплекте базой.
- Перед очисткой всегда отключайте чайник от сети и дождитесь, пока он остынет.
- Никогда не погружайте чайник в воду.
- Поврежденный электрический шнур должен быть заменен изготовителем или уполномоченным сервисным центром.
- Изготовитель не несет ответственность за повреждения, которые возникли вследствие неправильного обращения пользователем.

Эксплуатация

Заполнение водой

- Откройте крышку и наполните чайник.
- Плотнo закройте крышку после наполнения.

Включение

- Подключите к розетке сети электропитания.
- Чтобы начать процесс кипячения нажмите переключатель «Вкл/Выкл». Контрольная лампа будет светиться, пока переключатель находится в положении «Вкл».

Выключение

- После закипания воды, прибор выключится автоматически и контрольная лампа погаснет. Переключатель будет в положении «Выкл».
- Вы можете выключить чайник вручную в любое время.

Очистка и уход

Отключите чайник от питающей электросети. Убедитесь, что чайник остыл. Протрите наружную поверхность чайника чистой, мягкой, влажной тканью. Не используйте абразивные или агрессивные чистящие средства.

Жесткая вода может оставить накипь внутри чайника. Для удаления накипи используйте специальные чистящие средства для удаления накипи. При использовании специальных чистящих средств следуйте инструкции по их применению.

Утилизация



WEEE маркировка на этом продукте говорит о том, что продукт не может быть утилизирован вместе с домашним мусором. Чтобы предотвратить возможную угрозу здоровью и окружающей среде, продукт должен быть утилизирован в рамках утвержденного процесса утилизации. Для дальнейшей информации, как утилизировать продукт правильно, свяжитесь с поставщиком или местными организациями, ответственными за утилизацию мусора.

<p>КОРЕШОК талона № 1 на гарантийный ремонт чайника электрического бытового NESONS</p> <p>модель _____ серийный № _____</p> <p>Изъят « _____ » _____ 20 _____ г.</p> <p>Исполнитель _____ ф.И.О. _____ подпись _____</p> <p>Вид и содержание выполненных работ _____</p> <p>Наименование сервисной службы _____ Линия отреза _____</p>	<p>ТАЛОН № 1 НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ электрического бытового чайника NESONS</p> <p>модель _____</p> <p>серийный № _____</p> <p>Продан _____ (наименование и адрес торгового предприятия)</p> <p>_____ тел: _____</p> <p>Дата продажи « _____ » _____ г.</p> <p>Штамп магазина _____ (личная подпись продавца)</p> <p>Наименование и адрес сервисной службы* _____ (* заполняется торговым предприятием)</p>
<p>КОРЕШОК талона № 2 на гарантийный ремонт чайника электрического бытового NESONS</p> <p>модель _____ серийный № _____</p> <p>Изъят « _____ » _____ 20 _____ г.</p> <p>Исполнитель _____ ф.И.О. _____ подпись _____</p> <p>Вид и содержание выполненных работ _____</p> <p>Наименование сервисной службы _____ Линия отреза _____</p>	<p>ТАЛОН № 2 НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ электрического бытового чайника NESONS</p> <p>модель _____</p> <p>серийный № _____</p> <p>Продан _____ (наименование и адрес торгового предприятия)</p> <p>_____ тел: _____</p> <p>Дата продажи « _____ » _____ г.</p> <p>Штамп магазина _____ (личная подпись продавца)</p> <p>Наименование и адрес сервисной службы* _____ (* заполняется торговым предприятием)</p>

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Дата продажи

« ____ » _____ 20__ г.

Штамп магазина

Продавец обязан при продаже заполнить гарантийные талоны. Дата изготовления товара находится на упаковке и на товаре.

Настоящая гарантия действительна при следующих условиях:

Все поля в гарантийном талоне заполнены правильно (имеются дата продажи, печать и подпись продавца, подпись покупателя). Гарантийное обслуживание осуществляется только при предоставлении неоспоримых доказательств, подтверждающих, что гарантийный срок не истек.

Сервисный центр: ООО «Мастер». Адрес: ул. 50 лет Ростсельмаша, 1/52, к.55, Ростов-на-Дону, Россия, 344065. Тел.: 8 (800) 100-51-52.

1. Срок гарантии составляет 12 (двенадцать) месяцев с даты продажи, но не более 2 (двух) лет с даты производства.
2. Гарантия включает в себя выполнение ремонтных работ и замену неисправных частей.
3. Ремонт производится в стационарной мастерской Сервисного центра при предъявлении полностью и правильно заполненного гарантийного талона.
4. Гарантия не включает в себя установку, периодическое техническое обслуживание (чистку, удаление пыли и т.п.).
5. Замену Изделия или возврат денег Сервисный центр не производит.
6. Не подлежат гарантийному ремонту Изделия с дефектами, возникшими вследствие:
 - механических, тепловых и иных повреждений, возникших по причине неправильной эксплуатации, небрежного обращения или несчастного случая;
 - неправильной установки или транспортировки;
 - действия третьих лиц или непреодолимой силы;
 - попадания внутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
 - повреждений животными;
 - ремонта или внесенных конструктивных изменений, как самостоятельно, так и неуполномоченными лицами;
 - отклонений от государственных технических стандартов питающих электрических и кабельных сетей;
 - подачи на мощности большей, чем предусмотрено изготовителем;
 - использования изделия в промышленных или коммерческих целях.
7. Продавец оставляет за собой право проведения технической экспертизы качества изделия в установленные законодательством сроки.
Расчетный срок службы изделия: 3 года.

Manufacturer: SHAOXING DAYI ELECTRIC APPLIANCE CO., LTD. Address: 2nd Floor, 1st Building, Xujiaqiao Village, unduan, Paojiang, Shaoxing, S Zhejiang, China. Tel.: 0575-88125885
Tel.: +86-760-28155099, fax: +86-760-28155098
Importer: ZAO LEBEDINSKIY TORGOVIY DOM. Address: No 50 B, Dnepropetrovskaya Str., Rostov-on-Don, PC 344093, Russia. Tel.: +7 863 255 11 37
Made in China

Изготовитель: Шаосинг Дайи Электрик Эплайнс Ко., Лтд.
Адрес: Сюжикао, д. № 1, 2 эт., Сундуан, Паоджин, Шаосинг, Джайджанг, КНР.
Тел.: 0575-88125885
Импортер: ЗАО «ЛЕБЕДИНСКИЙ ТОРГОВЫЙ ДОМ». Адрес: ул. Днепропетровская, 50 В, г. Ростов-на-Дону, 344093, Россия.
Тел.: +7 863 255 11 37
Сделано в Китае

Чайник электрический бытовой NESONS

модель _____ серийный № _____

Владелец, его адрес _____

подпись

Телефон владельца _____

Причина отказа (неисправность) _____

Владелец: _____

подпись

Механик: _____

Ф.И.О.

Выполнены работы: _____

Дата « ____ » _____ г.

Механик: _____ Владелец: _____

подпись

подпись

Утверждаю _____

наименование сервисного предприятия и адрес

должность руководителя предприятия, _____ МП _____ подпись
выполнившего обслуживание

Чайник электрический бытовой NESONS

модель _____ серийный № _____

Владелец, его адрес _____

подпись

Телефон владельца _____

Причина отказа (неисправность) _____

Владелец: _____

подпись

Механик: _____

Ф.И.О.

Выполнены работы: _____

Дата « ____ » _____ г.

Механик: _____ Владелец: _____

подпись

подпись

Утверждаю _____

наименование сервисного предприятия и адрес

должность руководителя предприятия, _____ МП _____ подпись
выполнившего обслуживание